

Inbetriebnahme und Einweisung Ecolift

Artikelinformationen

Artikelnummer: 80203-CH

GTIN:

Preisgruppe: 00

Beschreibung

Inbetriebnahme Ecolift

Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte
- Einweisung Funktionalität der Anlage
- Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber
- Hinweis auf Wartungspflicht für Betreiber
- optional Wartungsvertrag mit dem Bauherren abschließen
(Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz!)
- Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben

Hausseitige Voraussetzungen:

- Ansprechpartner muss mit vor Ort sein
- Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät
- Schalt/Warngerät ist an der Wand befestigt
- Elektrokomponenten und Niveaugeber sind an der Anlage montiert und am Schaltgerät angeschlossen
- Pumpen müssen eingehängt sein
- Schlauchanschluss muss vorhanden sein
- Abwasserabfluss ist angeschlussen
- Elektrische Komponenten und Kleinteile müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden und installiert sein
- Pumpenraum muss sich im gereinigten Zustand befinden
- Zulaufleitungen müssen gespült sein
- Lüftungslleitung der Hebeanlage ist angeschlossen
- Druckleitung vollständig installiert

Hinweis:

- Die Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagestunden vor Ort.
- Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet.
- Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig.

Wir empfehlen Ihnen die Hebeanlage in folgendem Zyklus zu warten:

- 1/2 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben
- 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern

Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen.
Preis incl. An-und Abfahrt in der Schweiz