

Inbetriebnahme und Einweisung für Fettabscheider

Artikelinformationen

Artikelnummer: 917415-CH

GTIN:

Preisgruppe: 00

Beschreibung

Einweisung/Inbetriebnahme Fettabscheider

Leistungsumfang:

- Einweisung Abscheider
- Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber
- Einstellen Parameter auf Gegebenheiten vor Ort (Einstellen von SonicControl)
- Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber - Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen (die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz)
- Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben

Hausseitige Voraussetzungen:

- Ansprechpartner muss vor Ort sein
- Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät
- Einbau nach Einbauanleitung
- Waagrechte Aufstellung der Anlage auf einem tragfähigen Untergrund
- Montage aller erforderlichen Komponenten
- Anschluss der Zu-, Auslauf- und Entlüftungsleitung
- Installation der Entsorgungsleitung sowie des Wasseranschlusses an der Füllereinheit
- Schlauchanschluss in der Nähe des Fettabscheiders muss vorhanden sein
- Montage und Anschluss der Pumpen und des Schaltgeräts mit erforderlicher Elektroverdrahtung
- Bei Varianten mit Pumpe sollte die Einweisung in Verbindung mit der Entsorgung stattfinden (Entsorger ist bereitzustellen)
- Bei Variante ohne Technik muss der Abscheider mit Wasser gefüllt sein
- Bei zusätzlicher Fernbedienung muss diese montiert, das Steuerkabel bauseitig verlegt und im Steuerschrank an der Anlage sowie in der Fernbedienung angeklemt sein.
- Einbau- und Betriebsanleitung muss vor Ort vorhanden sein

Schachtanlagen:

- Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 § 34, BGR 236 sowie ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich.
- Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Inbetriebnahmedauer anwesend sein.

Hinweise:

- Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig.
- Der Fettabscheider muss jährlich durch einen Sachkundigen gewartet werden
- Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 1,5 Montagestunden vor Ort.
- Bei der Variante PV, D+S und M erfolgt die Einweisung und Inbetriebnahme bei der Erstentsorgung des Fettabscheiders
- Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet
- Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen
- Preis inkl. An- und Abfahrt